

RO – Masina pentru fum 400W

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa respectati instructiunile pentru a evita aparitia oricarui pericol sau daune ca urmare a utilizarii necorespunzatoare.

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs de inalta calitate, performant, care va va oferi o satisfactie garantata.

Indepartati ambalajul si verificati continutul:

1. Desfaceti cutia pentru a verifica daca toate piesele necesare corespund listei de componente. Va rugam sa contactati distribuitorul daca exista piese lipsa.
2. Verificati aspectul produsului si cablul de alimentare pentru a vedea daca exista urme de deteriorare. Va rugam sa contactati distribuitorul odata ce ati gasit nereguli si nu mai utilizati masina pentru fum pana la remedierea situatiei.

Instalare:

1. Indepartati ambalajul.
2. Asezati pe o suprafata orizontala si deschideti capacul masinii pentru fum.
3. Adaugati substanta lichida (de fum) de calitate superioara in masina si insurubati capacul rezervorului. Lichidul de proasta calitate va deteriora masina.
4. Conectați mufa de alimentare la priza in partea din spate a masinii.

Functionare:

1. Conectati linia de alimentare la priza de perete cu pamantare. Rotiti comutatorul pe pozitia "ON" si porniti masina. LED-ul rosu al dispozitivului de control se va aprinde o dată ce masina nu se mai incalzeste.
2. Apasati tasta rosie, masina va pulveriza fum (apasati atata timp cat este nevoie).
3. LED-ul rosu al consolei simbolizeaza ca masina poate pulveriza fum sau poate incalzi.
4. Puteti aseza masina la inaltime (suspendata) sau pe sol. Nu pulverizati in directia oamenilor, iar unghiul de inclinare trebuie sa fie mai mic de 15°.
5. Verificati cat mai des daca exista suficient lichid in masina. Lipsa lichidului va cauza pagube mari masinii daca nu are lichid de fum.
6. In cazul in care volumul fumului este scazut, va rugam sa opriti masina si sa verificati lichidul, siguranta, conectorul de alimentare si priza. Daca problema nu poate fi rezolvata dupa verificarea acestei parti, va rugam sa opriti aparatul si trimiteti masina la reparatii.

Atenție:

Va rugam sa respectati toate notificările cu privire la functionare, siguranța si reparatii pentru a evita riscul aparitiei unui un soc electric.

Pastrati aparatul curat

Utilizati aparatul numai in interior.

Tensiunea de alimentare de la priza trebuie sa corespunda cu cea necesara masinii.

Asezati in pozitie orizontala, nu inclinati sin u asezati cu susul in jos.

Opriti sau scoateti aparatul din priza dupa utilizare.

Masina nu este rezistenta la apa. Daca exista urme de umiditate, apa sau fum in interior, deconectati imediat si contactati un service specializat.

Masina nu conține componente ce pot fi inlocuite.Toate reparatiile trebuie efectuate de catre un tehnician calificat.

Evitați focul:

Nu lasați la îndemână copiilor. Nu lasați mașina nesupravegheată.

Nu pulverizați direct spre flacăra deschisă sau spre oameni.

Temperatura spray-ului este foarte mare (40°C – 80°C) astfel încât va trebui să păstrați o distanță de cel puțin 100 cm între mașina și alte obiecte.

Păstrați mașina într-un loc bine ventilat și nu blocați orificiile de ventilare. Păstrați o distanță de siguranță de cel puțin 20cm între mașina și alte obiecte. Păstrați o distanță sigură de 300cm între mașina și un obiect inflamabil.

Risc de explozie:

Nu adăugați substanțe volatile, cum ar fi petrol, gaz, parfum în mașină.

Urmați toate instrucțiunile și avertismentele de pe mașină.

Folosiți numai lichid de calitate superioară recomandat de distribuitori.

Verificați să existe suficient lichid în mașină.

Scoateti substanța lichidă din aparat înainte de a-l transporta.

În cazul ingerării de lichid, consultați imediat un medic. Clătiți pielea și ochii cu apă curată, în cazul contactului cu lichid.

Reparații:

Curățați aparatul în mod regulat pentru a evita deteriorarea pieselor de schimb și a reduce costurile reparațiilor.

Nu murdăriți mașina. Însurubați capacul rezervorului după ce ați adăugat lichid.

După 40 de ore de funcționare, curățați murdăria din conducte cu un amestec de apă distilată 80% și 20% otet.

Îndepărtați capacul, curățați-l cu otet înainte de încălzire.

După răcire înlocuiți capacul și adăugați lichid pentru următoarea utilizare.

Altele:

Curățați în timp util pentru a extinde durata de viață a aparatului.

Utilizați o carpa uscată pentru a curăța mașina și păstrați mașina uscată pe durata depozitării.

Parametrii tehnici:

- Element de încălzire: 400W
- Timp de încălzire : 8 minute
- Volumul de fum pe minut: 14m³
- Distanța de pulverizare: 3.5m
- Capacitatea rezervorului: 0,3 litri
- Dimensiuni: 290 x 150 x 140mm
- Alimentare: AC 220-240V 50/60Hz
- Greutate: 1.8 kg.



Produsele electrice nu trebuie reciclate împreună cu gunoiul menajer. Va rugăm să le transportați la un centru de reciclare. Adresați-vă autorităților locale sau furnizorului local despre procedura.

Imported from China by:

LOTRONIC S.A.
Avenue Zénobe Gramme 11
B – 1480 SAINTES

