



Bluetooth earphones

ML0628A

DE

EN

PL


RO

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

- Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
- Va rugam sa reduceti volumul dispozitivului audio inainte de conectarea castilor, pentru a evita astfel deteriorarea auzului dumneavoastra datorat expunerii neasteptate la un volum excesiv. Pentru a preveni deteriorarea acuității auditive, evitați audiția îndelungată cu volumul la un nivel ridicat
- Nu folositi castile in timpul sofatului, in timp ce conduceti motocicleta, bicicleta sau orice alt mijloc de transport.
- Nu utilizati castile in locuri in care incapacitatea de a auzi zgomotele inconjuratoare prezinta un risc marit (cum ar fi trecerile peste calea ferata, statii de tren, santierele de constructii sau pe drumurile circulate de vehicule si biciclete.)
- Nu pastrati aparatul la indemana copiilor.
- Daca simtiti un disconfort auditiv de orice fel, incetati sa utilizati dispozitivul imediat.

- Nu demontati, modificati si nu incercati sa reparati singuri castile. În caz de deteriorare, contactați un punct de service autorizat pentru verificare / reparare.
- Nu supuneti castile la socuri mecanice.
- Păstrați un nivel moderat al volumului. Astfel veți putea auzi sunetele exterioare și veți putea interacționa cu persoanele din jurul dumneavoastră.

1. DESCRIEREA PRODUSULUI:



1. Creștere volum / Melodia anterioară
2. Buton MF:
 - Pornire / Oprește
 - Redare / Pauză playback
 - Raspunde / Respinge / Terminare apel
 - Reapelare ultimul apel
 - Intrare în modul asociere
3. Reducere volum / melodia următoare
4. LED indicator
5. Microfon incorporat
6. Port de încărcare

2. INCARCARE:

1. Înainte de încărcarea castilor, vă rugăm să le opriți.
2. Conectați cablul USB în portul de încărcare căști; conectați cealaltă capăt a cablului USB în încărcătorul USB. Încărcarea va porni, iar lumina roșie se va aprinde.
3. Când bateria este complet încărcată, lumina roșie se va stinge.

Atentie:

- Utilizați doar cablul de încărcare furnizat, în cazul în caz contrar se poate deteriora produsul.
- Acest produs funcționează cu baterie reincarcabila incorporata. Pentru a preveni deteriorarea, nu scoateți bateria.
- Tensiune de incarcare: 5 V/100 mA.

3. FUNCTIONARE:

3.1. PORNIRE / OPRIRE

PORNIRE: Apasati si tineti apasta butonul MF timp de **RO**

5 secunde, pana cand Led-ul albastru palpaie; castile vor emite un sunet.

OPRIRE: Apasati si tineti apasta butonul MF timp de 5 secunde, pana cand Led-ul rosu palpaie; castile vor emite un sunet.

Nota: Daca castile intra in modul de asteptare, dar nu este conectat cu nici un dispozitiv, castile se vor opri automat dupa 10 minute.

3.2. ASOCIATI CASTILE CU TELEFONUL DVS. MOBIL

1. Tineti dispozitivul in la distanta de 1 metru.
2. Opriti castile.
3. Apasati si tineti apasat butonul MF timp de 8 secunde pana cand Led-ul rosu si albastru palpaie alternativ pentru a intra in modul de asociere Bluetooth ; dispozitivul va intra in modul de asociere.
4. Poriniti functia Bluetooth pe telefon (sau pe un alt dispozitiv) si cautati dispozitive externe.
5. Selectati “BH-06” din lista dispozitivelor gasite; introduceti parola implicita: “0000” daca este

necesar si apasati “ Yes / Da” sau “confirmare”
Castile se vor conecta automat cu telefonul dvs.
Castile vor emite un sunet la asocierea cu succes s
Led-ul albastru a castilor va clipi de doua ori.

Note: Castile se pot conecta la doua dispozitive in
acelasi timp.

3.3. OPERARE APELURI

Functia	Stare	Operare
Reapelare ultimul apel:	Modul de asteptare	Apasati butonul MF de doua ori
Preluarea unui apel	Suna	Apasati butonul MF
Volum sus	In timpul convorbirii	Apasati si tineti apasat butonul +
Volume jos	In timpul convorbirii	Apasati si tineti apasat butonul -
Inchide apel	In timpul convorbirii	Apasati butonul MF

3.4. REDARE MUZICA

Funkctia	Operare
Pauza	Apasati butonul MF
Redare/pauza muzica (cu aplicatia de muzica pornita)	Apasati butonul MF
Piesa anterioara	Apasati buton +
Piesa urmatoare	Apasati buton -
Volum sus	Apasati si tineti apasat butonul +
Volum jos	Apasati si tineti apasat butonul -

Vă rugăm să rețineți, că telecomanda de control de selecție și redare piesa depinde de telefon sau alt dispozitiv dacă suporta AVRCP. Vă rugăm să consultați instrucțiunile dispozitivului extern pentru mai multe detalii.

3.5. FUNCTII ADITIONALE (EFECTUARE POZA)

Porniti aplicatia camera pe telefon si apasati butonul MF pentru o secunda; dispozitivul va emite un sunet și va face o poza.

3.6. LED INDICATOR

LED Indicator	Status
Led-ul rosu si albastru palpaie alternativ	Mod de asociere
Led-ul albastru palpaie o dată la fiecare 2 secunde.	Nu este conectat la dispozitiv
Led-ul albastru palpaie o dată la fiecare 3 secunde.	Conversatie
Led-ul rosu palpaie o data la fiecare 20 secunde	Baterie descarcata

4. SPECIFICATII:

- Bluetooth: 4.0
- Gama de frecventa: 2.4 GHz ISM
- Raza de actiune: pana la 10 m
- Suporta: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Rapsuns in frecventa: 20 Hz -20 kHz
- S/N: >80 dB
- Incarcator microUSB, 5 V / 200 mAh

5. CARACTERISTICI:

Microfon incorporat

Baterie reincarcabila incorporata

Asociere multipla (pana la 2 telefoane)

Timp de redare muzica: pana la 4 ore

Timp de asteptare: pana la 250 ore

Greutate: 17 g

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„Compania Lechpol declară că produsul ML0628A este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs



(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita,
CS, ROMANIA