

POWER BANK 6000MAH M-LIFE

Cod produs ML0686

Manual de utilizare

Recomandari privind siguranta

Înainte de a utiliza încărcătorul, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

1. Utilizați încărcătorul numai în interior. Feriți aparatul de umezeală – pericol de electrocutare.
2. Nu lăsați aparatul la îndemana copiilor.
3. În caz de defectare, aparatul nu poate fi reparat decât de către persoane autorizate.
4. Nu aduceți modificări produsului.
5. Nu supuneți produsul la socuri mecanice.

Utilizare

Încarcare dispozitive din power bank

Conectați un cablu USB între power bank și dispozitivul pe care doriți să-l încarcați. Încărcarea va porni automat, fără a fi nevoie să apăsați vreun buton.

Indicator cu LED

Apăsând butonul de pornire, LED-urile se vor aprinde și vor arăta nivelul de încărcare al bateriei, iar după 3 secunde se sting automat.

Când este încărcat, dispozitivul power bank are toate LED-urile pornite (este recomandat totuși să îl lăsați la încărcat încă 1 oră după ce și LED-ul al 4-lea s-a aprins)

Nivelul de încărcare aproximativ al dispozitivului power bank funcție de numărul de LED-uri pornite este arătat mai jos:

- 1 LED = 1 – 25 %
- 2 LED = 25 – 50 %
- 3 LED = 50 – 75 %
- 4 LED = 75 – 100 %

Utilizare lanterna

Pentru a porni lanterna cu LED, apăsați rapid de 2 ori butonul de pornire. Pentru a opri lanterna, apăsați rapid de 2 ori același buton.

Încarcare power bank

1. Pentru încărcare utilizați un încărcător de calitate
2. Conectați cablul de încărcare (USB – microUSB) între încărcător și dispozitivul power bank și lăsați să se încarce.

Caracteristici tehnice

Capacitate baterie: 6000mAh

Tensiune de intrare: 5V

Curent de intrare: 1000 mA

Tensiunea de ieșire: 5 V

Curent de ieșire USB 1 - 1000 mA, USB 2-2100 mA



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

