

LAMPA FLUORESCENTA REZISTENTA LA APA DE TIP OHL

ATENTIE!!

INAINTE DE A INCEPE PROCEDURA DE MONTARE, ASIGURATI-VA CA SURSA DE ALIMENTARE ESTE OPRITA!

INSTALARE:

1. Folosind o surubelnita, desfaceti surubul ce fixeaza capacul la baza.
2. Scoateti capacul.
3. Desfaceti legaturile de siguranta si scoateti panoul.
4. Marcati pozitiile gaurilor de fixare a soclului.
5. Efectuati gaurile necesare.
6. Conduceti cablurile de alimentare prin canalul ce se afla la baza sistemului de fixare.
7. Pozitionati sistemul de fixare strangand suruburile.
8. Conectati cablurile de alimentare la o regleta speciala de conectare ce se afla la baza.
9. Instalati panoul cu dispozitivele de alimentare si blocati legaturile de siguranta.
10. Instalati dispozitivul de pornire si tubul fluorescent.
11. Instalati capacul si blocati-l cu legaturile de siguranta.

SCHIMBAREA TUBULUI FLUORESCENT:

1. Folosind o surubelnita, desfaceti surubul ce fixeaza capacul la baza.
2. Scoateti capacul.
3. Schimbati tubul fluorescent deteriorat.
4. Instalati capacul si blocati-l cu legaturile de siguranta.

	118	218	136	236	158	258
ALIMENTARE	~230V/50H Z	~230V/50H Z	~230V/50H Z	~230V/50H Z	~230V/50H Z	~230V/50H Z
PUTERE	1 x 18W/T8	2 x 18W/T8	1 x 36W/T8	2 x 36W/T8	1 x 58W/T8	2 x 58W/T8
LUNGIME/ LATIME/ INALTIME	670mm/ /100mm /100mm	60mm/ /130mm /100mm	1270mm/ /100mm /100mm	1270mm/ /130mm /100mm	1580mm/ /100mm /100mm	1580mm/ 130mm 100mm
SOCLU NEON	G13	G13	G13	G13	G13	G13