

PLACĂ, PERIE ȘI USCĂTOR PĂR VOIAJ PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

USCĂTOR PĂR PEM-HD141/142

INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA

Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de bază pentru protecție.

Acestea includ:

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea de la aparat corespunde cu tensiunea de la priză.
- Asigurați-vă că produsul este departe de apă, nu îl utilizați în apropierea dușului, căzii de baie etc.
- Opriți dispozitivul chiar dacă îl puneți la o parte pentru un moment.
- Când utilizați uscătorul în baie, scoateți cablul din priză după utilizare deoarece poate fi periculos în apropierea apei chiar dacă aparatul este oprit.
- Pentru a crește gradul de protecție, se recomandă ca dispozitivul de curent rezidual (RCD) mai mic de 30 Am să fie instalat pe traseul electric al sursei de alimentare al băii. Vă rugăm să consultați un electrician pentru instalarea dispozitivului RCD.
- Nu lăsați copiii să atingă acest produs. Aparatul este proiectat doar pentru a usca părul, nu îl utilizați în alte scopuri.
- Asigurați-vă că nu îl utilizați în apropierea hainelor, a hârtiei sau a altor produse inflamabile. În caz contrar poate cauza incendiu.
- Asigurați-vă că nu țineți acest produs într-un loc umed, cum ar fi în baie.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la un service autorizat.
- Când țineți uscătorul în mână, numărând de jos, primul este comutatorul pentru reglarea aerului.
 - "0" este oprit, "I" este aer slab, "II" este aer puternic; al doilea buton este pentru reglarea temperaturii;
 - "0" este oprit, "I" este temperatură scăzută, "II" este temperatură ridicată.

NOTE:

- Când utilizați uscătorul, nu blocați fantele de intrare sau ieșire a aerului, este recomandat să curățați fantele de intrare și ieșire a aerului o dată sau de două ori pe săptămână; în caz contrar poate provoca arderea sau deteriorarea aparatului.
- Nu trageți prea tare cablul de alimentare. Dacă acesta este deteriorat, contactați un service autorizat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune: 220 V – 240 V/ 50Hz

Putere: 2000W (HD-141), 1000W (HD-142)

PLACĂ DE VOIAJ PENTRU ÎNTINS PĂRUL 20W PEM-ST151/152

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului și să le păstrați pentru consultări ulterioare.

UTILIZARE

- Vă rugăm să utilizați o tensiune de alimentare de 220V AC; atunci când porniți aparatul, dacă lumina de alimentare funcționează, înseamnă că aparatul este în stare bună.
- Aparatul este destinat doar pentru uz casnic.
- Preîncălziți aparatul timp de câteva minute, iar după ce a ajuns la temperatura dorită, puteți să îl utilizați.
- Asigurați-vă că aveți părul uscat complet înainte de a utiliza aparatul.
- Când utilizați aparatul, țineți-l la o distanță între 5.5 mm și 10mm față de rădăcinile părului, deoarece suprafața exterioară este fierbinte și vă puteți arde.
- După utilizare, vă rugăm să opriți aparatul și să îl deconectați de la priză. După ce aparatul s-a uscat, puneți-l într-un loc uscat.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Vă rugăm să nu acoperiți aparatul, pentru a evita supraîncălzirea circuitului interior ca urmare a temperaturii ridicate.
- Nu puneți aparatul pe suprafețe inflamabile sau care nu rezistă la căldură în timpul utilizării.
- Nu utilizați aparatul în baie și nici nu îl puneți în apă sau alte lichide pentru a evita șocurile electrice și pentru a nu deteriora aparatul.
- Nu lăsați copiii să utilizeze aparatul pentru a evita arsurile. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiențe și cunoștințe decât dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la modul de utilizare de o persoană responsabilă de siguranța acestora.
- Țineți aparatul departe de piele, pentru a evita arderea acesteia.
- După utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare. După ce aparatul s-a răcit complet, depozitați-l într-un loc uscat.
- Dacă apar defecte în timpul utilizării sau dacă se deteriorează firul de alimentare, vă rugăm să contactați un service autorizat.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare după utilizare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere: 40W (ST-151), 25W (ST-152)

Tensiune: 50 Hz 220V-240V

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.