

Manual de utilizare Telecomanda aer conditionat 1028IN1

Acest model de telecomanda acopera peste 1028 de modele diferite de aparate ceea ce inseamna aproximativ 98% din modelele prezente pe piata.

Pentru alimentare aveti nevoie de 2 baterii R3 (AAA) neincluse in pachet - care trebuie achizitionate separat.

Butoanele de comanda (setare) sau cele mai rar utilizate se afla sub capacul de tip "slide" al telecomenzii.

Sub afisaj se gasesc butoanele principale pentru: pornit/oprit si temperatura +/- .

Distanța de operare > 8 metri.

Dimensiuni: 130x46x16mm.

Greutate 50gr., fara baterii.

Exista 2 moduri de operare al telecomenzii, prezentate mai jos.

Mod de operare "Cautare automata"

Indreptati telecomanda catre aparatul de aer conditionat alimentat, dar oprit. Apasati butonul SET de fiecare data cand, dupa ce e apasat, nu porneste aparatul.

Dupa ce acesta a pornit fara a mai apasa alta tasta apasati butonul Enter.

Repetati operatia in caz de nepotrivire.

Mod de operare "Dupa modelul de aparat"

Apasati butonul Set, iar apoi apasati butoanele + / - pana cand pe ecran este introdus codul de 4 digiti pentru marca de aparat detinuta. Apasati apoi pentru memorare tasta Enter.

Incercati telecomanda la aparat. Daca nu functioneaza, incercati apoi celelate coduri din spatele ambalajului telecomenzii pentru marca dvs de aparat.

Daca nu reusiti puteti incerca cu functia de cautare automata.

Pentru potrivirea ceasului apasati tasta Clock , ora afisata pe display va incepe sa clipeasca.

Prin apasarea butoanelor + / - fie succesiv fie tinute apasat (pentru setare rapida) puteti regla ora.

Dupa terminare apasati din nou tasta Clock.

La fel se poate regla oprirea aparatului dar de data aceasta apasand tasta timer off impreuna cu butoanele + / -.

LISTA CU CODURI PENTRU DIVERSE MARCI DE AER CONDITIONAT

Brand Code Table

Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252,0253,0617,0764,0765	LOREN-SEBO	0255,0471,0472,0767,0984
AUCMA	0288-0296,0462,0802,0807,0901	MACQUAY	0234-0237,0465,0747,0903
AUX	0297-0300,0451,0810,0960,0963	MIDEA	0260-0265,0773,0777,0813
BANSHEN	0264,0678,0776	MITSUBISHI	0001-0045,0476-0479,0515,0556,0695,0989
BOERKA	0383,0434,0436-0437,0522,0848		
CARRIER	0203-0209,0456-0458,0482-0488,0721,0967	NORITZ	0431,0859,0943
		Panasonic National	0138-0154,0658,0663,0665
CHANGHONG	0301-0308,0627,0815,0820	PANDA	0378,0505,0509,0763,0890
CHIGO	0379-0382,0890,0892,0894	PHILCO	0210,0211,0487-0490,0723,0999,1000
CHOFU	0184-0187,0581,0696,0698		
CHUNLAN	0345-0350,0450,0453,0852,0987	PROTON	0421-0423,0934,0956
CORONA	0155-0163,0459,0561,0667,0675	RAYBO	0362-0367,0875,0893,1023,1028
CONROWA	0377,0889,1010		
CONSUL	0463,0734,0975	ROWA	0369,0438,0439,0732,0881,0950
DAEWOO	0203-0209,0406,0718,0818,0918	Sabro	0435,0506-0508,0947,1018,1020
DAIKIN	0171-0183,0685,0693,0696	SAIJO DENKI	0212-0215,0721,0725,0726
DOCTOR	0221,0449,0733,0817,0961	SAMPO	0424-0426,0931,0936,0938
DONGBAO	0355-0361,0869,0873,0875	SAMSUNG	0188-0196,0503,0701,0707,1015
DONGXINBAO	0413,0891,0925	SANYO	0046-0095,0562,0598,0605,1011,1016
Electrolux	0216-0220,0728,0730,0733		
FRESTECH	0277,0665,0789	SASUKI	0254,0470,0654,0766,0982
FUJITSU	0127-0137,0464,0509,0640,0648	SHANGLING	0384-0388,0444-0445,0896,0900,0956,0989
FUNAI	0430,0481,0802,0942,0993		
GUOQIAO	0244,0491,0756,0803,1003	SHANXING	0392,0449,0904,0961,0986
GALANZ	0371,0372,0883,0992	SHARP	0096-0106,0608,0617,0631
GLEE	0398,0399,0521,0910	SHENGFENG	0376,0406,0480,0888,0992
GOLDSTAR	0201,0486-0489,0713,0978,0980	SHINCO	0351-0354,0454-0456,0863,0866,0967,0996
GREE	0309-0316,0822,0827,0830		
HAIER	0266-0272,0453-0455,0781,0964	SHUANGLU	0376,0404-0407,0480,0916,0919
HISENSE	0332-0335,0671,0845,0847	Shuai Kang	0288,0587,0600
HITACHI	0118-0126,0500,0501,0631,0637	SONGGE	0428,0429,0940,0949
HUABAO	0336-0344,0848,0852,0855,0858	SOVA	0409,0410,0632,0922
HUAKE	0408,0493-0498,0920	SUMMER	0427,0672,0939
HUAMEI	0402,0460-0465,0816,0914,0976	SUNDURG	0257,0505,0769,0815,1017
HUALING	0317-0325,0452,0830,0835,0965	SWAN	0434,0732,0946
HUIFENG	0370,0510,0512,0882,1023	TADIRAN	0246-0251,0758,0762,0925
HUIKANG	0368,0441-0443,0580,0938,0954	TATUNG	0419,0420,0876,0931
HYUNDAI	0202,0433,0609,0714,0945	TCL	0273-0281,0786,0790,0792,0861
JDC	0373,0440,0885,0952,0956	TECO	0256,0473-0475,0768,0986
JIANGNAN	0432,0944,1004	TIANDI, MICOM	0415,0643,0927
JINDA	0414,0499,0504,0926,1012	TOSHIBA	0107-0117,0493-0499,0620,0629,0815,1011
JINSONG	0389-0391,0446-0448,0902,0959,0989		
		TRANE	0227-0232,0598,0739,0743
JOHSON	0245,0492,0757,0989,1004	UNI-AIR	0222-0224,0450,0735,0871,0962
KANGLI	0374,0375,0654,0886	WEILI	0393-0396,0905,0908,0986
KELON	0262-0267,0794,0796,0802	Whirlpool	0164-0170,0502,0676,0729,1014
KLIMATAIR	0225,0226,0452,0738,0864,0966	XILENG	0411-0412,0526,0923
KOLIN	0416-0418,0929,0968	XINLE	0400-0401,0623,0912
KONKA	0397,0457-0459,0808,0909,0970	YANGZI	0403,0489-0492,0915,1004
LG	0197-0200,0504,0710,1016	YINYAN	0258-0259,0326-0331,0770,0838,0843,0941
LIANGYU	0233,0451,0745,0837,0963		
LITTLE DUCK	0015-0020,0528,0531,0639	YORK	0238-0243,0750,0753,0755