

## Ghid de utilizare - 2.4G Receptor wireless cu frecventa modulata URZ0100, URZ0101

Multumim pentru alegerea receptorului wireless si camera, cu frecventa fixa de 2.4GHz . Cititi manualul cu atentie inainte de utilizarea produsului.

### 1. Specificatii de baza ale transmitatorului URZ0100 - CM203CWAS, URZ0101 - CM208C

Frecventa de transmisie: 2450MHz

Puterea de transmisie: 25mW

Sistem TV: PAL/NTSC

Consum de energie: <1W

Temperatura de functionare: -10°C ~ 50°C

### 2. Specificatii de baza ale receptorului

Frecventa de receptie: 2414MHz~2468MHz

Sensibilitate receptie: -85dB

Iesire video: 75Ω/1Vp-p

Iesire audio: 10KΩ/200mVp-p


Consum de energie: <2W

Temperatura de functionare : -10°C ~ 50°C

Dimensiuni : 115×80×21mm

Greutate: 120g (capac de aluminiu)

### 3. Instalare



### 4. Instructiuni de functionare

#### 4.1. Transmitator wireless / camera

A. Instalati transmitatorul wireless si camera in locatia dorita.

B. Conectati adaptorul de DC+8V/200mA (sau DC+12V/500mA pentru modelul cu vedere pe timpul noptii) la priza, si introduceti iesirea DC a adaptorului in conectorul transmitatorului.

#### 4.2. Receptor

A. Fixati antena pe conector.

B. Conectati cablul Audio/Video inclus la iesirile Audio/Video ale receptorului si respectiv la intrarile Audio/Video ale monitorului/TV.

C. Conectati adaptorul DC+8V/500mA la priza, si introduceti iesirea DC a adaptorului in conectorul receptorului.

D. Rotiti butonul frecventei de la receptor pentru reglarea pe aceeasi frecventa cu frecventa de transmisie a camerei wireless.

E. Porniti monitorul/TV si schimbati pe intrarea AV input la care este conectat receptorul. Imaginile transmise de la camera vor aparea pe ecran.

F. Reglati asezarea si focalizarea transmitatorului wireless / camerei in pozitia dorita.



## 5. Cele mai frecvente intrebari

### 5.1. De ce nu este aprins LED-ul?

Asigurati-va ca adaptorul este conectat la priza si ca este conectat la receptor.

Nota: Adaptorarele de alimentare nu sunt interschimbabile!. Alternarea lor va duce la o calitate necorespunzatoare a imaginii sau poate provoca deteriorarea produsului, caz in care pierdeti garantia.

### 5.2. De ce nu se receptioneaza semnal video sau de ce imaginea nu este clara?

Asigurati-va ca:

A. Adaptorul este conectat la camera/transmitator.

B. Distanța dintre camera/transmitator și receptor este cuprinsă în intervalul de funcționare (distanța maximă este de 100m în linie dreaptă în spațiu deschis), și nu există obstacole între camera/transmitator și receptor (de exemplu: clădire cu armature din fier sau oțel, care pot provoca blocarea semnalelor de emisie).

C. Frecvența camerei/transmitatorului este aceeași cu cea a receptorului și nu există alte transmitatoare cu aceeași frecvență care să funcționeze în același timp, în caz contrar, semnalele vor interfera și vor provoca un efect slab al imaginii recepționate. Verificați dacă nu există alte aparate fără fir cum ar fi telefoanele fără fir și rețele wireless care să funcționeze pe aceeași frecvență.

D. Antena receptorului este instalată în poziția și direcția corectă și antena receptorului este ținută cât mai departe posibil de obiecte feromagnetice cum ar fi cuprul și fierul, care pot cauza efectul de ecranaj.

Receptorul a fost conceput pentru a fi folosit în interior. Nu supuneți echipamentul condițiilor de umezeală și căldură excesivă.

## 6. Accessorii

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Transmisitor de 2.4G /camera   | - 1 buc. |
| 2. Cablu AV                       | - 1 buc. |
| 3. Adaptor DC 8V/500mA (receiver) | - 1 buc. |
| 4. Antena                         | - 1 buc. |
| 5. Adaptor (camera)               | - 1 buc. |
| 6. Manual de utilizare            | - 1 buc. |

### Romania



**Reciclarea corectă a acestui produs  
(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)**

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.



Produs în RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.



<http://www.cabletech.pl>