



Quick Installation Guide Windows

Dokładna instrukcja obsługi znajduje się na załączonej płycie.
Full owner's manual is included on cd disk

Read this manual before installation and use.
Przeczytaj dokładnie przewodnik instalacji oraz instrukcję obsługi
przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia.

English 1-22

Polski 23-44

Română 45-66

Deutsch 67-88

1. Pornire

1.1 Introducere

Va multumim pentru alegerea produsului nostru DVB-T USB Dongle. Acest produs va transforma rapid si usor desktop-ul sau laptop-ul dumneavoastra intr-un sistem multimedia puternic. Vizionarea emisiunilor TV pe calculator, inregistrarea emisiunilor TV preferate si captarea de instantanee, toate se pot realiza cu ajutorul unui dispozitiv USB compact.

1.2 Caracteristici

- Televiziune digitala pentru notebook-uri si calculatoare
- Interfata Plug-and-Play USB 2.0 de mare viteza pentru calculatoare sau laptop-uri.
- Inregistrare video digitala ce suporta MPEG 2
- Alimentare prin dispozitivul USB
- ArcSoft TotalMedia Software:
 - Interfata cu functii puternice si usor de utilizat
 - Functia de schimbare a duratei de timp si de inregistrare programata
 - Scanare automata a canalelor si recunoastere dupa denumire
 - Suporta inregistrare video in timp real in format MPEG-2.
 - Captura video (pentru captarea fisierelor video, este necesar un dispozitiv video)
 - Editati fisierele video si fotografiile cu ajutorul unei operatiuni simplificate.
 - Creati expuneri frumoase pentru birou sau distractie.

1.3 Continut

- DVB-T USB Dongle
- Antena portabila
- Telecomanda
- CD de instalare al soft-ului
- Manual de utilizare


1.4 Cerinte Sistem

- Pentium 4, 2.4 GHz sau model mai avansat
- 256 MB RAM (recomandat 512MB)
- Microsoft Windows XP SP2 / VISTA / WIN7
- 1GB spatiu liber HD (pentru inregistrare TV, mai mult de 2G HD spatiu liber recomandat)
- CD-ROM drive
- Card VGA cu suport DirectX 9.0
- Suport DirectX 9.0 sau model mai avansat
- Port USB 2.0 disponibil
- Antena DVB-T


2. Instalare

2.1 Instalare Driver



Introduceti CD-ul de instalare inclus. Selectati apoi optiunea "Driver Installation".





Alegeti limba de instalare si accesati optiunea 'Next'.



Accesati optiunea “Next”.



Accesati optiunea “Install” si finalizati.




2.2 Instalati soft-ul Total Media


Accesati optiunea "Instalare TotalMedia" pentru instalarea soft-ului TotalMedia sau selectati de pe CD directorul "Total Media", "Setup.exe" si va rugam sa urmariti apoi instructiunile de pe ecran pentru instalarea programului.



Introduceti utilizatorul, compania si codul de serie al soft-ului. (codul de serie se afla in scris pe CD-ul cu soft-ul de instalare)



Introduceți numele de utilizator, compania și numărul de serie al software-ului. (numărul de serie se află pe CD-ul. software-ului)




2.3 Instrucțiuni Manual Total Media


Alegeti optiunea TV din meniul principal pentru a pregati setarea TV si pentru a urmari emisiunile dumneavoastra preferate.




Alegeti regiunea




Accesati optiunea "Start" pentru scanarea canalelor





Apăsați butonul OK și treceți la următorul ecran.



În cazul în care computerul este conectat la twintuner modelul CABLETECH URZ0185 programul vă întreabă dacă să utilizeze două tunere sau nu. Selectați Da și pentru a muta pe. Selectarea acestei opțiuni vă permite să înregistreze două canale.



O data ce canalul a fost scanat, accesati optiunea “Finalizare” pentru a accesa canalul.




Interfata principala



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ecran complet | 14. Salt la sfarsitul redarii |
| 2. Functia EPG | 15. Silentios |
| 3. Canale | 16. Reducere volum |
| 4. Inregistrare TV | 17. Marire volum |
| 5. Programare | 18. Canalul anterior |
| 6. Teletext | 19. Canalul urmator |
| 7. Setari | 20. Canale Favorite |
| 8. Redare | 21. Raportul de aspect |
| 9. Stop | 22. Audio flux |
| 10. Inregistrare | 23. Captura cadru |
| 11. Derulare inapoi | 24. Imagine în imagine
(disponibil doar pentru twintuner) |
| 12. Derulare inainte | 25. Changing the source |
| 13. Salt la inceputul redarii | |

Pentru a accesa ghidul programarii electronice apasati butonul EPG.




Inregistrati ceea ce doriti



Revedeti programele inregistrate



Editati inregistrarile video selectate



Pentru mai multe detalii, selectati optiunea “Manual” din meniul pornirii automate, se va deschide astfel directorul cu instructiuni , selectati limba preferata.

Nota: functiile acestei versiuni Total Media pot sa difere de caracteristicile mentionate in manualul de utilizare.


2.4 Setare Media Center (MCE 2005)

Accesati de doua ori pictograma My TV de pe desktop pentru a porni optiunea Media Center.

Accesati Setarile.



Accesati optiunea TV.



Accesati optiunea "Next" (Urmatorul).



Selectati optiunea 'Da', folositi aceasta regiune pentru a configura Serviciile TV daca regiunea curenta este afisata. In caz contrar, selectati optiunea 'Nu', selectati o regiune diferita. Accesati optiunea " Next" (Urmatorul).



În cazul în care alegeți să selectați regiunea, selectați-o din listă și apăsați opțiunea Următorul.



Accesați opțiunea Next pentru a instala Ghidul Setarilor și apăsați opțiunea 'Next' (Următorul).




Accesati optiunea “ Next” (Urmatorul).



In cazul in care doriti sa folositi Ghidul Media Center, selectati optiunea 'Yes' (Da) si urmariti instiintarile de pe ecran. In caz contrar, selectati optiunea 'No' (Nu). Accesati optiunea “Next” (Urmatorul).




Accesati optiunea Pornire Scanare pentru a incepe scanarea unui canal.



Windows MCE va scana canalele disponibile din zona dumneavoastra. S-ar putea ca acest lucru sa dureze cateva minute.



Cand scanarea a fost finalizata, accesati optiunea 'Next' (Urmatorul).



Pentru a viziona programele TV, accesati optiunea My TV din meniul principal.



Accesati optiunea Live TV pentru a putea viziona emisiunile live la televizor!
Pentru mai multe detalii in privinta utilizarii optiunii Media Center, consultati manualul Windows MCE sau apelati la ajutor online.



2.5 Setare Media Center (Utilizatori Vista Premium)

Apasati pictograma Media Center din Meniul de Start sau de pe bara QuickStart.



Windows Media Center

De pe afisajul de intampinare, selectati setarea particularizata si apasati OK.



Accesati optiunea 'Next' si urmati instructiunile de pe ecran pentru a seta optiunea Media Center.



Cand ajungeti la ecranul cu Setari Optionale, selectati optiunea Configurare tuner, semnal TV si Ghid si apasati optiunea 'Next'.



In cazul in care va aflati in regiunea current afisata, selectati optiunea 'Yes' (Da), folositi optiunea pentru regiune pentru a configura serviciile TV si apasati optiunea 'Next' (Urmatorul). In caz contrar, apasati optiunea 'No' (Nu), daca doriti sa selectati o regiune diferita, apasati tasta 'Next' (Urmatorul) si alegeti regiunea din lista care apare. Apasati apoi tasta 'Next' (Urmatorul).



Selectati aici sursa semnalului TV. Selectati Antena si apasati tasta 'Next' (Urmatorul).



Alegeti aici semnalul Terestru Digital si apasati tasta 'Next' (Urmatorul).



Accesati optiunea Pornire Scanare si permiteti ca scanarea canalelor sa se finalizeze, apasati apoi tasta 'Next' dupa ce s-a finalizat.

