



VIDEO DOORPHONE

URZ0321

Bedienungsanleitung **DE**

User's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

1. Caracteristici

- Rezistent la oxidare , cu panou din aluminiu rezistent la zgarieturi.
- IP44
- Pentru utilizare in exterior.
- Ecran color de 7", cu consum redus de energie, ecran de inalta definitie.
- Functia de deblocare controlata electronic.
- Functia de deschidere a portii exterioare.
- Monitorizare externa.
- 16 tonuri de apel la alegere.
- Volum reglabil pentru sunet (melodie) si conversatie.
- Luminozitatea si saturatia reglabile.
- Adaptor inclus si cablu de 15 m pentru montare.
- Dispozitiv intern cu design ultra - subtire si touch pad.
- Unitatea interna poate fi agatata pe perete.

2. Continutul pachetului

- Unitate interna
- Unitate externa
- Protectie pentru ploaie
- Adaptor alimentare
- Suport pentru unitatea interna
- Cablu cu lungimea de 15 m
- Suruburi


3. Instructiuni de siguranta

- Feriti unitatea interna de temperaturi ridicate, nu lasati in apropierea obiectelor generatoare de caldura sau in lumina directa a soarelui, in locuri cu umezeala ridicata (cum ar fi in baie si in sere).
- Nu instalati unitatea interna aproape de un televizor - semnalele TV si semnalele sistemului Intercom pot sa interfereze.
- Nu atingeti aparatul cu mainile ude.
- Curatati camera sau ecranul cu un material moale. Nu folositi detergent, diluant, substante volatile sau lichide corozive.
- Evitati socurile mecanice - aruncarea, scaparea, sau lovirea unitatii.
- Nu expuneti unitatea externa la lumina directa a soarelui.

Atentie


1. Pentru a preveni deteriorarea, adaptorul trebuie sa fie fixat pe perete conform instructiunilor.
2. Cablul de alimentare ca dispozitiv de deconectare trebuie sa fie pastrat la indemana pentru utilizare.

4. Schema de conectare




5. Instalare

A: Instalarea unitatii interne



1. Fixati cu suruburi, pe perete, suportul unitatii video interne.
2. Agatati aparatul pe suport dupa terminarea conexiunii. Conectati adaptorul inclus in priza de la retea.

B: Instalarea unitatii externe



1. Efectuati gauri in perete in pozitiile corespunzatoare (folositi suportul ca sablon pentru marcarea pozitiilor gaurilor), si fixati dispozitivul de protectie pentru ploaie pe perete cu suruburi.
2. Fixati unitatea externa pe dispozitivul de protectie cu suruburi. Astupati orificiile pentru suruburi cu suportii de montare.
3. Fixati unitatea externa la 1,4 m ~ 1,7m deasupra solului. Evitati expunerea aparatului la lumina directa.

C. Prelungirea cablului de conectare


Cablul inclus are o lungime de 15 m. Pentru lungimi ale cablului între 15 m ~ 50m, utilizați cablu RVV 4 x 0.5mm² sau cablu RVV4 x 0.75mm² pentru lungimi între 50 – 100 m. Conectați bornele de conectare 1,2,3,4 ale unității interne cu terminalul de cablu 1,2,3,4 ale unității externe.

Terminalele 5 și 6 ale unității interne sunt conectate la un electromagnet, prin cablul de conectare RVV 2 x 1.0mm². Terminalele 7 și 8 ale unității interne sunt utilizate pentru controlul accesului (comanda poartă) prin cablul de conectare RVV 2 x 1.0mm².

7. Instrucțiuni de utilizare



1. Difuzor
2. Monitor
3. Deblocare
4. Deblocare poartă
5. Convorbire
6. Microfon
7. Volum convorbire
8. Saturatie
9. Luminozitate
10. Selectare melodie
11. Volum melodie (H/M/L)



- 12. Protectie impotriva ploii
- 13. Microfon
- 14. Camera
- 15. Lumina infrarosie
- 16. Apel
- 17. Difuzor

Parametrii tehnici

Dimensiuni ecran	7"
Definitie	800x480 px
Dimensiunile unitatii interne	228x129x28 mm
Tensiunea de intrare adaptor	AC 100-240 V; 50/60 Hz
Tensiunea de iesire adaptor	DC 12 V; 1100 mA
Durata convorbirii	120 s +/-10%
Durata monitorizarii	40 s +/-10%
Consum: in standby	in repaus: <0,2 W; in timpul corvorbirii< 7,5 W
Iluminare	2 LUX
Umiditate relativa	10% ~ 90% (RH)

Unitate externa

Distanța infrarosu	~1 m
Temperatura de functionare	-15 ~ 50°C
Rezolutie	CMOS 700 linii TV
Dimensiuni	130x51x47 mm



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



RO

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.