

URZ0817 - LAMPA PLAFON ROTUNDA CU SENZOR MISCARE

Manual de utilizare

Aceasta lampa de iluminat de urgenta utilizeaza unul dintre cei mai avansati senzori IR, cu circuit de compensare a temperaturii si circuit de control al tensiunii de alimentare.

Caracteristici


1. Utilizeaza iluminatul cu LED-uri – ceea ce ii confera o eficienta ridicata, consum redus de energie, durata mare de functionare
2. Tehnologie de detectie IR cu raspuns rapid, sensibilitate mare, functionare silentioasa, distanta mare de detectare
3. Cand se apropie o persoana lumina se aprinde, cand se indeparteaza lumina se stinge.
4. Are circuite de detectare lumina de zi, pe durata zilei intra in regim de asteptare.
5. Functie de protectie la furt – in momentul in care este detectata miscare in intuneric, lumina se aprinde in 0.5 sec. dupa detectarea temperaturii corpului.
6. Design modern, elegant, dimensiuni reduse, usor de instalat

Specificatii

- senzor PIR
- sensibilitate distanta: 5 – 8 m
- unghi detectare: 120 grade
- numar LED-uri: 45
- flux luminos: 900 lm
- durata de viata: 50.000 ore
- alb rece sau alb cald
- consum curent in starea de asteptare: 39 uA
- consum curent in functionare: 550 mA
- timp de pornire: 3 secunde dupa pornire, lampa intra automat in starea de asteptare dupa ce palpaie de 3 ori
- temperatura ambientala si umiditate: -30°C ... 50°C, 5 – 93%
- dimensiuni: diametru 300 mm, grosime 50 mm
- temperatura de stocare: -10°C ... 40°C

Instalare

Rotiti pentru a deschide capacul lampii. Fixati placa de baza cu ajutorul suruburilor apoi fixati capacul rin rotirea cu 15 grade.



Nota: firul maro este firul cu faza tensiunii de alimentare, cel albastru este cel de nul iar cel alb este firul de alimentare de urgenta (nu este utilizat pentru acest model)

NOTE

1. Lampa poate sa nu functioneze pe durata zilei deoarece are senzor de lumina incorporat astfel incat utilizatorii pot sa regleze modul de functionare dupa dorinta
2. La instalare, pentru o performanta optima orientati senzorul catre intrare /iesirea supravegheata.
3. Daca temperatura de functionare este in afara domeniului admis, este posibila aparitia comutarilor false.
4. Nu amplasati lampa in medii umede, in plioae, la lumina directa a soarelui, in medii cu temperaturi extreme.