

Instrucțiuni de utilizare prelungitor alimentare

Conectați mufa prelungitorului la rețeaua de tensiune de 220V. Conectați aparatele dorite la stecherul prelungitorului. Dacă prelungitorul este prevăzut cu întrerupător, porniți întrerupătorul.

Atenție

Se utilizează numai pentru curent alternativ.

Nu introduceți degetele sau alte obiecte metalice în stecherul prelungitorului. Este interzisă introducerea altor obiecte în stecherul prelungitorului cu excepția mufei aparatelor electronice care doriți să le alimentați. Nu folosiți prelungitorul în mediu umed.

Nu depășiți puterea maximă admisă, în caz contrar poate să se deterioreze prelungitorul și poate să apară riscul apariției unui incendiu.

Contactul în priză de perete trebuie să fie ferm iar accesul la priză de perete trebuie să fie ușor, în caz de deconectare de urgență de la rețea.



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestor deseuri la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.