

KEMOT®



STANDING FAN

Model: **URZ3354**

Bedienungsanleitung
Owner's manual
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare


Instructiuni privind siguranta

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu este răspunzător pentru utilizarea incorectă a produsului.

- Înainte de a conecta dispozitivul la priza de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea din priza de alimentare
- Înainte de curățare, întreținere, service sau mutarea ventilatorului dintr-un loc în altul, opriți ventilatorul și scoateți cordonul de alimentare din priza.
- La deconectarea de la rețea, prindeți de stecher și nu de cablul de alimentare, pentru a evita riscul apariției socurilor electrice.
- Acest echipament poate fi utilizat de către copii de cel puțin 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de către persoane care nu au experiență și nu sunt familiarizate cu echipamentul, dacă sunt asigurate supraveghere sau instrucție privind utilizarea echipamentelor într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate cu aceasta să fie înțelese.
- Copii trebuie instruiți ca să nu a trateze dispozitivul ca o jucărie.
- Copiii nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea echipamentului fără supraveghere.
- Cablul de alimentare detașabil poate fi înlocuit numai în centru de service autorizat.
- Nu lăsați ventilatorul nesupravegheat pe durata funcționării, pericol de incendiu.
- Asigurați-vă ca ventilatorul este amplasat totdeauna pe o suprafață plană și este stabil.
- NU folosiți acest dispozitiv în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul sau aparatul este deteriorat. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu conectați sau deconectați niciodată ventilatorul în/din priză dacă aveți mâinile ude, pentru a preveni riscul electrocutării.
- Nu amplasați niciodată ventilatorul lângă surse de gaz, foc sau lichide inflamabile.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură, apă, umiditate.
- Nu porniți aparatul dacă apărătoarea nu este montată corect.
- Nu introduceți stecherul de alimentare la priză de la rețea decât după instalarea completă a ventilatorului.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în interiorul grilajului de protecție pentru a evita ranirea utilizatorului.
- Nu pulverizați apă și nu amplasați ventilatorul lângă surse de apă pentru a preveni riscul apariției electrocutării sau a unui scurtcircuit.
- Utilizați ventilatorul numai în interior.
- Aparatul este proiectat doar pentru uz casnic; nu-l utilizați în scopuri comerciale sau industriale. Dispozitiv destinat exclusiv utilizării în interior.

- Nu lovitii sau scuturati niciodata ventilatorul pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- Pentru a preveni incalzirea ventilatorului, nu obturati circulatia aerului dinspre ventilator.
- Instalarea necorespunzătoare poate duce la riscul de incendiu, șoc electric, sau rănire a persoanelor.


Componente



Montare

1. Cele doua elemete de baza trebuie aliniate la inbinare din mijloc. Elementele trebuie fixate cu ajutorul suruburilor.
2. Indepartati surubul de ajustare a inaltimii din teava de ajustare prin invartirea acesteia in sens orar opus.

3. Alunecati capacul de baza pe suportul de baza pana acopera mujlocul bazei.
4. Reglati teava de ajustare a inaltimii in pozitia dorita si fixati-o cu ajutorul surubului de ajustare.
5. Indepartati surubul din partea superioara a motorului si amplasati aparatul pe teava din interior si reintroduceti surubul.
6. Fixati capacul din spate pe carcasa motorului cu ajutorul piulitei de fixare.
7. Prindeti elicea pe axul motorului cu ajutorul **Clema** piulitei pentru elice.
8. Fixati capacul din fata si din spate pe carcasa motorului cu ajutorul surubului de fixare.



Functionare

Nota: Asigurati-va ca produsul este complet asamblat, inainte de al conecta la priza de alimentare.

1. Așezați ventilatorul pe o suprafață plată și stabilă. Asigurați-vă că nici unul dintre butoanele de viteză nu sunt apasate.
2. Conectați ventilatorul la retea.
3. Apasati butoanele de comanda pentru setarea vitezei de ventilatie astfel:
0 = OPRIT,
1 = viteza redusa,
2 = viteza medie,
3 = viteza mare
4. Setati temporizatorul utilizand butonul temporizator (pana la 2 ore).
5. Pentru a controla oscilația apăsați / trageți butonul de oscilație.
6. Pentru a regla unghiul de inclinare, apuca si inclinati carcasa motorului in sus sau in jos la unghiul dorit.
7. Când doriți să reglați înălțimea ventilatorului, slăbiți surubul de fixare de pe tubul de extensie și reglați la înălțimea dorită și apoi strangeti la loc surubul.

Intretinere si depozitare

- Deconectati ventilatorul de la retea inainte de curatare.
- Curățați acest aparat cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți agenți chimici pentru a curăța ventilatorul.
- Pastrati ventilatorul in cutia originala intr-un loc uscat.

Date tehnice

- Putere nominala: 45 W
- Diametrul gratarului: 43 cm
- Diametrul elicei: 36 cm
- 3 viteze ventilator

- Temporizator: pana la 2 ore
- Miscare oscilanta automată (80°)
- Reglarea unghiului de inclinare
- Inaltime reglabila (105-125 cm)
- Grilaj metalic pentru protectie elice
- Lungime cablu: 1,8 m
- Alimentare: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san atati oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.