

KEMOT[®]




TABLE FAN

Model: **URZ3355**


Bedienungsanleitung
Owner's manual
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare

Instructiuni privind siguranta

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

- Înainte de a conecta dispozitivul la priza de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea din priza de alimentare
- Înainte de curățare, întreținere, service sau mutarea ventilatorului dintr-un loc în altul, opriți ventilatorul și scoateți cablul de alimentare din priză.
- La deconectarea de la rețea, prindeți de stecher și nu de cablul de alimentare, pentru a evita riscul apariției socurilor electrice.
- Nu permiteți accesul la ventilator a copiilor sau persoanelor cu dizabilități fizice, mentale sau senzoriale, cu excepția cazului în care aceștia sunt sub stricta supraveghere a unui adult responsabil cu siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați în mod special pentru a nu se juca cu ventilatorul.
- Nu lăsați ventilatorul nesupravegheat pe durata funcționării, pericol de incendiu.
- Asigurați-vă că ventilatorul este amplasat totdeauna pe o suprafață plană și este stabil.
- NU folosiți acest dispozitiv în cazul în care cablul de alimentare sau ștecherul sau aparatul este deteriorat. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu conectați sau deconectați niciodată ventilatorul în/din priză dacă aveți mâinile ude, pentru a preveni riscul electrocutării.
- Nu amplasați niciodată ventilatorul lângă surse de gaz, foc sau lichide inflamabile.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la alte surse de căldură, apă, umiditate.
- Nu porniți aparatul dacă apărătura nu este montată corect.
- Nu introduceți stecherul de alimentare la priză de la rețea decât după instalarea completă a ventilatorului.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în interiorul grilajului de protecție pentru a evita rănirea utilizatorului.
- Nu pulverizați apă și nu amplasați ventilatorul lângă surse de apă pentru a preveni riscul apariției electrocutării sau a unui scurtcircuit.
- Utilizați ventilatorul numai în interior.
- Aparatul este proiectat doar pentru uz casnic; nu-l utilizați în scopuri comerciale sau industriale. Dispozitiv destinat exclusiv utilizării în interior.
- Nu loviți sau scuturați niciodată ventilatorul pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- Pentru a preveni încălzirea ventilatorului, nu obturați circulația aerului dinspre ventilator.
- Instalarea necorespunzătoare poate duce la riscul de incendiu, șoc electric, sau rănire a persoanelor.

Componente



1. Grilaj de protecție fata
2. Piulita paleta
3. Paleta
4. Piulita de fixare pentru partea din spate a paletelor
5. Grilaj de protecție spate
6. Comutator viteza
7. Axul de la motor
8. Motor
9. Buton pentru mișcarea de oscilație
10. Stand
11. Cablul de alimentare
12. Picior

Instalare

1. Montați suportul în bază, apoi utilizați șuruburile furnizate pentru a-l fixa.
2. Montați partea din spate a grilajului de protecție pe carcasa motorului și fixați-o cu piulita de fixare.
3. Asigurați-vă că grilajul de protecție din spate este strâns și montat bine pe carcasa motorului.
4. Place the blade on the fan axle and fasten the spinner to affix the blade.
5. Așezați elicea pe axul ventilatorului și fixați-o cu piulita pentru elice.

6. Montați partea din fata a grilajului impreuna cu partea din spate si fixati-le impreuna cu clemele de fixare de pe grilaj.

Functionare

1. Așezați ventilatorul pe o suprafață plată și stabilă.
2. Asigurați-vă că nici unul dintre butoanele de viteză nu sunt apasate.
3. Conectați ventilatorul la retea.
4. Apasati butoanele de comanda pentru setarea vitezei de ventilatie astfel:
0 = OPRIT,
1 = viteza redusa,
2 = viteza medie,
3 = viteza mare
5. Pentru a activa/opri miscarea de oscilație apăsați / trageți butonul de oscilație.
6. Înclinați ventilatorul în poziția dorită.

Intretinere si depozitare

- Deconectati ventilatorul de la retea inainte de curatare.
- Curățați acest aparat cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți agenți chimici pentru a curăța ventilatorul.
- Pastrati ventilatorul in cutia originala intr-un loc uscat.

Date tehnice

- Putere consumata: 35 W
- Diametru grilaj: 34 cm
- 3 viteze
- Miscare automată de oscilație
- Inclinare reglabila
- Elice metalica
- Tensiune nominala de alimentare: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.